

LOKÁTORY KABELŮ A POTRUBÍ

Snadný pohled pod zem

8880 Lokátor kabelů, potrubí a směru k poruše

Vysílač

Vysílací frekvence	82315Hz - vysoká 8192Hz - střední 815 - nízká
Ukazatele měření střídavé zátěže smyčky, indikátor stavu baterií, varovně bliká každých 20s	
Prizpůsobení zátěži smyčky	automaticky 5Ω...2kΩ
Výstupní výkon	normální zvýšený
815Hz	0,6W 2,6W
8192Hz	0,6W 2,6W
82315Hz	0,2W 1,0W
815Hz+82315Hz	0,12+0,06W 1,33+0,67W
Napájení	8-D Duracell baterií, nedobíjecí 12V 7Ahod. bezúdržbové články, dobíjecí, stř.dobíječ a ss. automob.dobíječ
Životnost baterií	nedobíjecí (závisí na frekvenci, zátěži, zvoleném výkonu) nepřetržitě 8-15 hod., přerušovaně 40-60 hod. nedobíjecí (závisí na frekvenci, zátěži, zvoleném výkonu, 400-1200 dobíjecích cyklů) nepřetržitě 10-20 hod., přerušovaně 50-70 hod. při přibl.8% pracovním vytížení
Pracovní teploty	-20 °C ..+55°C
Rozměry	43x19x16 cm
Hmotnost	s nedobíjecími bateriemi: 3,8 kg, s dobíjecími bateriemi: 5,5 kg
Volitelné příslušenství	ohobný induktor klešťový induktor

Přijímač

Pracovní frekvence	82315Hz, 8192Hz, 815Hz (aktivně) RadioFrekvence RF a 50Hz (pasivně)
Anténní režim	maximální, supermaximální a minimální výchylka
Ukazatele	stavu baterií, přisvětlený LCD sloupcový graf, velikost signálu, směrové indikátory k poruše
Zvuková indikace	bzučák s měnitelnou výškou tónu
Měření proudu	displej zobrazí relativní velikost proudu
Velikost signálu	analogový LCD sloupcový graf údaje 0-999 o absolutní velikosti signálu
Nastavení citlivosti	tlačítka nahoru/dolu, automaticky vystředí a ruční nastavení
Dynamický rozsah	126 dB
Měření hloubky	automaticky: tlačítkem do 5m ručně: triangulační 45° metodou
Napájení	6 "C" Duracell baterií
Životnost baterií	nepřetržitě 40 hod., přerušovaně 82 hod (autom. vypnutí po 10 min. nečinnosti)
Pracovní teploty	-20 °C+55°C
Rozměry	79 cm (délka) x 25 cm (šířka)
Hmotnost	1,4 kg
Volitelné příslušenství	skládací zemní sonda A-rám k lokalizaci poruchy vysílací sondy na vyhledávání litinových a nekovových potrubí



RYCOM zástupce pro ČR a SR:

ELTY s.r.o.
LM.Horákové 78 17000 Praha 7
Tel: 233374783, Fax 233375898
info@elty.cz www.elty.cz

RYCOM®

instruments, inc.